WATERBOARD
Model: NXWTRSCOOTSUPBL
Rev00 - 12.2025

ENGLISH – EN

SAFETY INFORMATION FOR THE SAFE USE OF AQUASCOOTERS, WATERBOARDS

Carefully read the safety notes and consult the online user manual before using the product. Keep this information for future reference and include it when passing the product on to third parties. Use the product and its accessories only for the intended purpose, adhering to the specified electrical ratings and in enclosed and protected environments to avoid serious risks. Do not leave the product charging for too long or connected to the power supply when not in use or if you suspect malfunctions. Avoid impacts, falls, crushes, or rough handling that could lead to dangerous situations.

Never attempt to disassemble or repair the product in case of defects. If liquid leaks from the product, avoid contact with skin or eyes; in such cases, immediately wash the affected area with water and consult a doctor. Always Wear Safety Gear: Use a life jacket and other protective devices to ensure safety in the water. Check the Battery Before Use: Ensure that the battery is fully charged to avoid interruptions during activities and to ensure proper functioning.

Do Not Use in Adverse Weather Conditions: Avoid using the aquascooter in unfavorable weather conditions, such as storms, heavy rain, or strong winds. Avoid Rough and Dangerous Waters: Do not use the aquascooter in waters with high waves, strong currents, or near natural barriers to prevent accidents. Check the Good Condition of the Device: Before use, inspect the aquascooter for any damage to components such as the motor, blades, cables, and the battery.

Do Not Exceed the Weight Limit: Adhere to the recommended maximum weight for the aquascooter to avoid damage to the motor and prolong the device's lifespan. Avoid Using with Damaged Equipment: Do not use the aquascooter if there are visibly damaged parts, such as blades or cables, to prevent malfunctions or hazards. Avoid Contact with Submerged Objects: Do not operate the aquascooter near submerged objects, rocks, or other obstacles that could damage it or cause accidents. Maintain a Safe Speed: Adjust the speed according to your abilities and the water conditions to reduce the risk of accidents. Do Not Use in Contaminated Waters: Avoid using the aquascooter in polluted or unsafe waters for hygiene and health reasons.

Turn Off When Not in Use: Turn off the aquascooter when not in use to preserve the battery and prevent accidental damage. Use in Shallow Waters: Avoid use in waters that are too deep and always pay attention to the bottom. Avoid Subjecting to Impacts: Do not hit the aquascooter against solid objects or the water surface to prevent mechanical damage or motor issues. Do not use with damaged or worn parts: Immediately replace worn or damaged parts to ensure that the aquascooter operates correctly and safely. Dispose of the Battery Properly: When the battery is no longer usable, dispose of it following local regulations for electronic waste to avoid environmental damage. Keep Out of Reach of Children: This product is not a toy; it should be stored in places inaccessible to children to avoid choking, ingestion, or injury risks. Use Only in Environments with a Temperature Between 0 and 40°C.

Do Not Use or Store the product in temperature conditions outside this range to avoid malfunctions or damage. Use a cap if you have long hair to prevent it from getting caught in the motor. Keep the box and especially the bags away from children to prevent the risk of choking or accidental ingestion. Avoid using the device near medical devices, such as pacemakers. For any doubts regarding the operation, safety, or connection of the product, contact Espirinet customer service. Before each use, it is advisable to fully charge the product. Espirinet S.p.A. will not be liable for any injuries or damages caused to persons or property resulting from improper use of the product.

ITALIANO – IT

INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L'USO SICURO DI AQUASCOOTER, WATERBOARD

Leggere accuratamente le note sulla sicurezza e consultare il manuale d'uso online prima di utilizzare il prodotto. Conservare queste informazioni per riferimenti futuri e includerle quando si passa il prodotto a terze parti. Utilizzare il prodotto e i relativi accessori esclusivamente per l'uso previsto, rispettando le specifiche elettriche indicate e in ambienti chiusi e protetti, per evitare gravi rischi. Non lasciare il prodotto in carica troppo a lungo o collegato alla rete elettrica quando non è in uso o se sospetti malfunzionamenti. Evitare urti, cadute, schiacciamenti o maneggiamenti bruschi che potrebbero causare situazioni pericolose.

Non tentare mai di smontare o riparare il prodotto in caso di difetti. Se si verificano perdite di liquidi dal prodotto, evita il contatto con pelle o occhi; in tal caso, lava immediatamente la zona colpita con acqua e consulta un medico. Indossare Sempre Equipaggiamento di Sicurezza: Utilizzare un giubbotto di salvataggio, e altri dispositivi di protezione per garantire la sicurezza in acqua. Controllare la Batteria Prima dell'Uso: Verificare che la batteria sia completamente carica per evitare interruzioni durante l'attività e garantire il corretto funzionamento.

Non Utilizzare in Condizioni Meteo Avverse: Evitare di utilizzare l'acquascooter in condizioni meteorologiche sfavorevoli, come tempeste, pioggia intensa o vento forte. Evitare Acque Agitate e Pericolose: Non utilizzare l'acquascooter in acque con onde alte, correnti forti o in prossimità di barriere naturali per evitare incidenti. Controllare il Buon Stato del Dispositivo: Prima dell'uso, ispezionare l'acquascooter per verificare eventuali danni a componenti come motore, pale, cavi e batteria.

Non Superare il Limite di Peso: Rispetta il peso massimo consigliato per acquascooter per evitare danni al motore e prolungare la durata del dispositivo. Evitare di Usare con Equipaggiamento Danneggiato: Non utilizzare l'acquascooter se ci sono parti visibilmente danneggiate, come pale o cavi, per evitare malfunzionamenti o rischi. Evitare il Contatto con Oggetti Sommersi: Non guidare l'acquascooter vicino a oggetti sommersi, rocce o altri ostacoli che potrebbero danneggiarlo o causare incidenti. Mantenere una Velocità Sicura: Regolare la velocità in base alle proprie capacità e alle condizioni dell'acqua per ridurre il rischio di incidenti. Non Utilizzare in Acque Contaminate: Evitare di utilizzare l'acquascooter in acque inquinate o non sicure per motivi di igiene e salute.

Spegnere Quando Non in Uso: Spegnere l'acquascooter quando non in uso per preservare la batteria e prevenire danni accidentali. Utilizzare in Acque Poco Profonde: Evitare l'uso in acque troppo alte e prestare sempre attenzione al fondale. Evitare di Sottoporre a Urti: Non colpire l'acquascooter contro oggetti solidi o la superficie dell'acqua per evitare danni meccanici o al motore. Non usare con parti danneggiate o usurate: Sostituire immediatamente le parti consumate o danneggiate per garantire che l'acquascooter funzioni correttamente e in sicurezza. Smaltire Correttamente la Batteria: Quando la batteria non è più utilizzabile, smaltirla seguendo le normative locali per i rifiuti elettronici per evitare danni ambientali. Tenere Fuori dalla Portata dei Bambini: Questo prodotto non è un giocattolo; deve essere conservato in luoghi non accessibili ai bambini per evitare rischi di soffocamento, ingestione o lesioni. Utilizzare Solo in Ambienti con Temperatura Compresa tra 0 e 40°C.

Non utilizzare o conservare il prodotto in condizioni di temperatura al di fuori di questo intervallo per evitare malfunzionamenti o danni. Utilizza una cuffia in caso di capelli lunghi per evitare che si incastrino all'interno del motore. Conservare la scatola e soprattutto i sacchetti, lontano dai bambini per prevenire il rischio di soffocamento o ingestione accidentale. Evitare di utilizzare il dispositivo vicino a dispositivi elettromedicali, come i pacemaker. Per qualsiasi dubbio riguardante il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contatta il servizio assistenza clienti Espirinet. Prima di ogni utilizzo, è consigliabile caricare completamente il prodotto. Espirinet S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile per lesioni o danni causati a persone o proprietà derivanti dall'uso improprio del prodotto.

ESPAÑOL – ES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USO SEGURO DE ACQUASCOOTER, WATERBOARD

Lea atentamente las notas de seguridad y consulte el manual de uso en línea antes de utilizar el producto. Conserve esta información para futuras referencias e incluyala cuando pasen el producto a terceros. Utilice el producto y sus accesorios exclusivamente para el uso previsto, respetando las especificaciones eléctricas indicadas y en entornos cerrados y protegidos, para evitar riesgos graves. No deje el producto cargando demasiado tiempo o conectado a la red eléctrica cuando no esté en uso o si sospecha de malfuncionamientos. Evite golpes, caídas, aplastamientos o manipulaciones bruscas que puedan causar situaciones peligrosas.

Nunca intente desmontar o reparar el producto en caso de defectos. Si se producen fugas de líquidos del producto, evite el contacto con la piel o los ojos; en tal caso, lave inmediatamente la zona afectada con agua y consulte a un médico. Siempre use equipo de seguridad: Utilice un chaleco salvavidas y otros dispositivos de protección para garantizar la seguridad en el agua. Verifique la batería antes de usar: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada para evitar interrupciones durante la actividad y garantizar el correcto funcionamiento.

No utilizar en condiciones meteorológicas adversas: Evite utilizar el acquascooter en condiciones meteorológicas desfavorables, como tormentas, lluvia intensa o viento fuerte. Evite aguas agitadas y peligrosas: No utilice el acquascooter en aguas con olas altas, corrientes fuertes o cerca de barreras naturales para evitar accidentes. Verifique el buen estado del dispositivo: Antes de usar, inspeccione el acquascooter para verificar posibles daños en componentes como motor, hélices, cables y batería.

No exceda el límite de peso: Respete el peso máximo recomendado para el acquascooter para evitar daños al motor y prolongar la vida útil del dispositivo. Evite usar con equipo dañado: No utilice el acquascooter si hay partes visiblemente dañadas, como hélices o cables, para evitar malfuncionamientos o peligros. Evite el contacto con objetos sumergidos: No conduzca el acquascooter cerca de objetos sumergidos, rocas u otros obstáculos que puedan dañarlo o causar accidentes. Mantenga una velocidad segura: Ajuste la velocidad según sus capacidades y las condiciones del agua para reducir el riesgo de accidentes. No utilizar en aguas contaminadas: Evite utilizar el acquascooter en aguas contaminadas o inseguras por motivos de higiene y salud.

Apague cuando no esté en uso: Apague el acquascooter cuando no esté en uso para preservar la batería y prevenir daños accidentales. Utilice en aguas poco profundas: Evite el uso en aguas demasiado profundas y preste siempre atención al fondo. Evite someter a golpes: No golpee el acquascooter contra objetos sólidos o la superficie del agua para evitar daños mecánicos o al motor. No use con partes dañadas o desgastadas: Reemplace inmediatamente las partes desgastadas o dañadas para garantizar que el acquascooter funcione correctamente y de manera segura. Deseche correctamente la batería: Cuando la batería ya no sea utilizable, deséchela siguiendo las normativas locales para residuos electrónicos para evitar daños ambientales. Mantenga fuera del alcance de los niños: Este producto no es un juguete; debe guardarse en lugares no accesibles para los niños para evitar riesgos de asfixia, ingestión o lesiones. Utilice solo en ambientes con temperatura entre 0 y 40°C.

No utilice ni almacene el producto en condiciones de temperatura fuera de este rango para evitar malfuncionamientos o daños. Use un gorro en caso de tener el cabello largo para evitar que se enrede dentro del motor. Conserve la caja y sobre todo las bolsas, lejos de los niños para prevenir el riesgo de asfixia o ingestión accidental. Evite utilizar el dispositivo cerca de dispositivos médicos, como marcapasos. Para cualquier duda relacionada con el funcionamiento, seguridad o la conexión del producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Espirinet. Antes de cada uso, se recomienda cargar completamente el producto. Espirinet S.p.A. no será de ninguna manera responsable por lesiones o daños causados a personas o propiedades derivados del uso indebido del producto.

FRANÇAIS – FR

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION SÛRE DE SCOOTER AQUATIQUE, PLANCHE AQUATIQUE

Lisez attentivement les consignes de sécurité et consultez le manuel d'utilisation en ligne avant d'utiliser le produit. Conservez ces informations pour des références futures et incluez-les lorsque vous transmettez le produit à des tiers. Utilisez le produit et ses accessoires exclusivement conformément pour l'usage prévu, en respectant les spécifications électriques indiquées et dans des environnements fermés et protégés, pour éviter des risques graves. Ne laissez pas le produit en charge trop longtemps ou connecté au réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou si vous suspectez des dysfonctionnements. Évitez les chocs, les chutes, les écrasements ou les manipulations brusques qui pourraient causer des situations dangereuses.

Ne tentez jamais de démonter ou de réparer le produit en cas de défauts. Si des fuites de liquides se produisent à partir du produit, évitez le contact avec la peau ou les yeux ; dans ce cas, lavez immédiatement la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin. Portez Toujours un Équipement de Sécurité : Utilisez un gilet de sauvetage et d'autres dispositifs de protection pour garantir la sécurité dans l'eau. Vérifiez la Batterie Avant l'Utilisation : Assurez-vous que la batterie est complètement chargée pour éviter les interruptions pendant l'activité et garantir le bon fonctionnement.

Ne Pas Utiliser par Mauvais Temps : Évitez d'utiliser le scooter aquatique par des conditions météorologiques défavorables, telles que des tempêtes, des pluies intenses ou des vents forts. Évitez les Eaux Agitées et Dangereuses : N'utilisez pas le scooter aquatique dans des eaux avec de hautes vagues, de forts courants ou à proximité de barrières naturelles pour éviter les accidents. Vérifiez le Bon État de l'Appareil : Avant l'utilisation, inspectez le scooter aquatique pour vérifier d'éventuels dommages aux composants tels que le moteur, les pales, les câbles et la batterie.

Ne Pas Dépasser la Limite de Poids : Respectez le poids maximum recommandé pour le scooter aquatique afin d'éviter d'endommager le moteur et de prolonger la durée de vie de l'appareil. Évitez d'Utiliser avec un Équipement Endommagé : N'utilisez pas le scooter aquatique s'il y a des pièces visiblement endommagées, telles que les pales ou les câbles, pour éviter les dysfonctionnements ou les dangers. Évitez le Contact avec des Objets Submergés : Ne conduisez pas le scooter aquatique près d'objets submergés, de rochers ou d'autres obstacles qui pourraient l'endommager ou causer des accidents. Maintenez une Vitesse Sécurisée : Ajustez la vitesse en fonction de vos capacités et des conditions de l'eau pour réduire le risque d'accidents. Ne Pas Utiliser dans des Eaux Contaminées : Évitez d'utiliser le scooter aquatique dans des eaux polluées ou non sûres pour des raisons d'hygiène et de santé.

Éteignez Lorsque Non Utilisé : Éteignez le scooter aquatique lorsqu'il n'est pas utilisé pour préserver la batterie et éviter des dommages accidentels. Utilisez dans des Eaux Peu Profondes : Évitez l'utilisation dans des eaux trop profondes et faites toujours attention au fond. Évitez les Chocs : Ne frappez pas le scooter aquatique contre des objets solides ou la surface de l'eau pour éviter des dommages mécaniques ou au moteur. N'utilisez pas avec des pièces endommagées ou usées : Remplacez immédiatement des pièces usées ou endommagées pour garantir que le scooter aquatique fonctionne correctement et en toute sécurité. Éliminez Correctement la Batterie : Lorsque la batterie n'est plus utilisable, éliminez-la en suivant les réglementations locales pour les déchets électroniques afin d'éviter des dommages environnementaux. Gardez Hors de Portée des Enfants : Ce produit n'est pas un jouet ; il doit être conservé dans des endroits inaccessibles aux enfants pour éviter les risques d'étouffement, d'ingestion ou de blessures. Utilisez Seulement dans des Environnements avec une Température Comprise entre 0 et 40°C.

N'utilisez pas ou ne conservez pas le produit dans des conditions de température en dehors de cette plage pour éviter des dysfonctionnements ou des dommages. Utilisez un bonnet en cas de cheveux longs pour éviter qu'ils ne coincent dans le moteur. Conservez la boîte et surtout les sacs, loin des enfants pour prévenir le risque d'étouffement ou d'ingestion accidentelle. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de dispositifs électromédicaux, tels que les pacemakers. Pour toute question concernant le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement du produit, contactez le service client Espirinet. Avant chaque utilisation, il est conseillé de charger complètement le produit. Espirinet S.p.A. ne sera en aucun cas responsable des blessures ou des dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit.

DEUTSCH – DE

SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR DIE SICHERE NUTZUNG VON AQUASCOOTER, WATERBOARD

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und konsultieren Sie das Online-Benutzerhandbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenzen auf und fügen Sie sie hinzu, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Verwenden Sie das Produkt und das entsprechende Zubehör ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, unter Beachtung der angegebenen elektrischen Spezifikationen und in geschlossenen und geschützten Räumen, um schwerwiegende Risiken zu vermeiden. Lassen Sie das Produkt nicht zu lange aufgeladen oder an das Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht in Gebrauch ist oder wenn Sie Verdacht auf Fehlfunktionen haben. Vermeiden Sie Stöße, Stürze, Quetschungen oder grobe Handhabungen, die gefährliche Situationen verursachen können.

Versuchen Sie niemals, das Produkt bei Defekten zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn Flüssigkeiten aus dem Produkt austreten, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen; in diesem Fall waschen Sie sofort den betroffenen Bereich mit Wasser und konsultieren Sie einen Arzt. Tragen Sie immer Schutzausrüstung: Verwenden Sie eine Schwimmweste und andere Schutzausrüstungen, um die Sicherheit im Wasser zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Batterie vor der Nutzung: Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig geladen ist, um Unterbrechungen während der Aktivität zu vermeiden und die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei widrigen Wetterbedingungen: Vermeiden Sie die Nutzung des Aquascooters bei ungünstigen Wetterbedingungen, wie Stürmen, starkem Regen oder starkem Wind. Vermeiden Sie unruhige und gefährliche Gewässer: Nutzen Sie den Aquascooter nicht in Gewässern mit hohen Wellen, starken Strömungen oder in der Nähe von natürlichen Barrieren, um Unfälle zu vermeiden. Überprüfen Sie den guten Zustand des Geräts: Inspizieren Sie den Aquascooter vor der Nutzung auf mögliche Schäden an Komponenten wie Motor, Propeller, Kabeln und Batterie.

Überschreiten Sie nicht das Gewichtslimit: Halten Sie sich an das empfohlene Höchstgewicht für den Aquascooter, um Motorschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Vermeiden Sie die Nutzung mit beschädigter Ausrüstung: Verwenden Sie den Aquascooter nicht, wenn sichtbare Teile beschädigt sind, wie Propeller oder Kabel, um Fehlfunktionen oder Gefahren zu vermeiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit untergetauchten Objekten: Fahren Sie den Aquascooter nicht in der Nähe von untergetauchten Objekten, Felsen oder anderen Hindernissen, die silný vítr. Vyhněte se rozbouřeným a nebezpečným vodám: Nepoužívejte vodní skútr ve vodách s vysokými vlnami, silnými proudy nebo v blízkosti přírodních překážek, abyste předešli nehodám. Zkontrolujte dobrý stav zařízení: Před použitím zkontrolujte vodní skútr, zda nejsou poškozeny komponenty, jako je motor, lopatky, kabely a baterie.

Nepřekračujte hmotnostní limit: Dodržujte maximální doporučenou hmotnost pro vodní skútr, abyste předešli poškození motoru a prodloužili životnost zařízení. Vyhněte se používání s poškozeným vybavením: Nepoužívejte vodní skútr, pokud jsou viditelně poškozené části, jako jsou lopatky nebo kabely, abyste předešli poruchám nebo nebezpečí. Vyhněte se kontaktu s ponořenými předměty: Nejezděte s vodním skútrem ve blízkosti ponořených předmětů, kamenů nebo jiných překážek, které by jej mohly poškodit nebo způsobit nehodu. Udržujte bezpečnou rychlost: Přizpůsobte rychlost svým schopnostem a podmínkám vody, abyste snížili riziko nehod. Nepoužívejte ve znečištěných vodách: Vyhněte se používání vodního skútru ve znečištěných nebo nebezpečných vodách z hygienických a zdravotních důvodů.

Vypněte, když není v provozu: Vypněte vodní skútr, když není v provozu, abyste šetřili baterii a předešli náhodnému poškození. Používejte v mělkých vodách: Vyhněte se používání ve vysokých vodách a vždy věnujte pozornost dnu. Vyhněte se nárazům: Neudělejte vodní skútr o pevné předměty nebo hladinu vody, abyste předešli mechanickému poškození nebo poškození motoru. Nepoužívejte s poškozenými nebo opotřebovanými částmi: Okamžitě vyměňte opotřebované nebo poškozené části, aby ste zabezpečili, že aquascooter bude fungovat správně a bezpečně. Správně zlikvidujte baterii: Když už baterie není použitelná, zlikvidujte ji podle místních předpisů pro elektronický odpad, abyste předešli poškození životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí: Tento produkt není hračka; musí být uchováván na místech nepřístupných dětem, aby se předešlo riziku udušení, požití nebo zranění. Používejte pouze v prostředích s teplotou mezi 0 a 40°C.

Nepoužívejte ani neskladujte produkt při teplotách mimo tento rozsah, abyste předešli poruchám nebo poškození. Používejte čepici v případě dlouhých vlasů, abyste předešli jejich zachycení v motoru. Uchovávejte krabici a zejména sáčky mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení nebo náhodného požití. Vyhněte se používání zařízení v blízkosti elektromedicínských zařízení, jako jsou kardiostimulátory. V případě jakýchkoli pochybností ohledně funkce, bezpečnosti nebo připojení produktu kontaktujte zákaznický servis Espirinet. Před každým použitím se doporučuje produkt plně nabít. Espirinet S.p.A. nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené osobám nebo majetku v důsledku nesprávného použití produktu.

SLOVENSKO – SK

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE AQUASCOOTER, WATERBOARD

Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny a pred použitím produktu si pozrite online používateľský manuál. Uchovávajte tieto informácie na budúce odkazy a zahrňte ich, keď produkt odovzdávate tretím stranám. Používajte produkt a jeho príslušenstvo výhradne na určený účel, dodržiavajte uvedené elektrické špecifikácie a používajte ho v uzavretých a chránených priestoroch, aby ste predišli vážnym rizikám. Nenechávajte produkt nabíjať príliš dlho alebo pripojený k elektrickej sieti, keď sa nepoužíva, alebo ak máte podozrenie na poruchu. Vyhnite sa nárazom, pádom, stlačeniu alebo hrubému zaobchádzaniu, ktoré by mohlo spôsobiť nebezpečné situácie.

Nikdy sa nepokúšajte produkt rozebírať nebo opravovať v prípade závady. Pokud dojde k úniku tekutin z produktu, vyhnite se kontaktu s kůží nebo očima; v takovém případě okamžitě omyjte postiženou část vodou a vyhledejte lékaře. Vždy noste bezpečnostní vybavení: Používejte záchrannou vestu a další ochranné prostředky, abyste zajistili bezpečnost ve vodě. Před použitím zkontrolujte baterii: Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, abyste předešli přerušení během aktivity a zajistili správnou funkci.

Nepoužívejte za nepříznivých povětrnostních podmínek: Vyhněte se používání vodního skútru za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako jsou bouřky, silný déšť nebo silný vítr. Vyhněte se rozbouřeným a nebezpečným vodám: Nepoužívejte vodní skútr ve vodách s vysokými vlnami, silnými proudy nebo v blízkosti přírodních překážek, abyste předešli nehodám. Zkontrolujte dobrý stav zařízení: Před použitím zkontrolujte vodní skútr, zda nejsou poškozeny komponenty, jako je motor, lopatky, kabely a baterie.

Nepřekračujte hmotnostní limit: Dodržujte maximální doporučenou hmotnost pro vodní skútr, abyste předešli poškození motoru a prodloužili životnost zařízení. Vyhněte se používání s poškozeným vybavením: Nepoužívejte aquascooter, ak sú viditeľne poškodené časti, ako sú lopatky alebo kábly, aby ste predišli poruchám alebo nebezpečenstvám. Vyhnite sa kontaktu s ponorenými predmetmi: Nejazdite na aquascooteri blízko ponorených predmetov, skál alebo iných prekážok, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie alebo nehodu. Udržujte bezpečnú rýchlosť: Prispôsobte rýchlosť svojim schopnostiam a podmienkam vody, aby ste znížili riziko nehôd. Nepoužívajte v znečistených vodách: Vyhnite sa používaniu aquascooteru v znečistených alebo nebezpečných vodách z hygienických a zdravotných dôvodov.

Vypnite, keď sa nepoužíva: Vypnite aquascooter, keď sa nepoužíva, aby ste uchovali batériu a predišli náhodnému poškodeniu. Používajte v plytkých vodách: Vyhnite sa používaniu vo vysokých vodách a vždy dávajte pozor na dno. Vyhnite sa nárazom: Neudierajte aquascooter o tvrdé predmety alebo povrch vody, aby ste predišli mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu motora. Nepoužívajte s poškodenými alebo opotrebovanými časťami: Okamžite vymeňte opotrebované alebo poškodené časti, aby ste zabezpečili, že aquascooter bude fungovať správne a bezpečne. Správne zlikvidujte batériu: Keď batéria už nie je použiteľná, zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade, aby ste predišli poškodeniu životného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu detí: Tento produkt nie je hračka; mal by byť uchovávaný na miestach, ktoré nie sú prístupné deťom, aby sa predišlo riziku udusenia, požiti alebo zranenia. Používajte iba v prostredí s teplotou od 0 do 40 °C.

Nepoužívajte ani neuchovávajte produkt v podmienkach teploty mimo tohto rozsahu, aby ste predišli poruchám alebo poškodeniu. Používajte čiapku v prípade dlhých vlasov, aby ste predišli ich zachyteniu v motore. Uchovávajte krabicu a najmä sáčky mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udusenia alebo náhodného požiti. Vyhnite sa používaniu zariadenia v blízkosti elektromechanických zariadení, ako sú kardiostimulátory. V prípade jakýchkoľvek pochybností týkajúcich sa fungovania, bezpečnosti alebo pripojenia produktu kontaktujte zákaznícku podporu Espirinet. Pred každým použitím je odporúčané úplne nabiť produkt. Espirinet S.p.A. nebude v žiadnom prípade zodpovedná za zranenia alebo škody spôsobené osobám alebo majetku v dôsledku nesprávneho používania produktu.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – GR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ AQUASCOOTER, WATERBOARD

Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις ασφαλείας και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης online πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντικές αναφορές και συμπεριλάβετε τις όταν παραδίδετε το προϊόν σε τρίτους. Χρησιμοποιήστε το προϊόν και τα σχετικά αξεσουάρ αποκλειστικά για τον προορισμό τους, ακολουθώντας τις ηλεκτρικές προδιαγραφές που αναφέρονται και σε κλειστούς και προστατευμένους χώρους, για να αποφύγετε σοβαρούς κινδύνους. Μην αφήνετε το προϊόν να φορτίζει για πολύ καιρό ή συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν είναι σε χρήση ή αν υποψιάζεστε δυσλειτουργίες. Αποφύγετε χτυπήματα, πτώσεις, συμπιέσεις ή απότομες χειρισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν σε περίπτωση ελαττωμάτων. Εάν παρατηρήσετε διαρροές υγρών από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια; σε αυτή την περίπτωση, πλύνετε αμέσως την επηρεαζόμενη περιοχή με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Φορέστε Πάντα Εξοπλισμό Ασφαλείας: Χρησιμοποιήστε σωσίβιο και άλλες προστατευτικές συσκευές για να διασφαλίσετε την ασφάλεια στο νερό. Ελέγξτε την Μπαταρία Πριν από τη Χρήση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη για να αποφύγετε διακοπές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

Μην Χρησιμοποιείτε σε Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες: Αποφύγετε τη χρήση του aquascooter σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, έντονες βροχές ή ισχυρούς ανέμους. Αποφύγετε Τα Τραχύτερα και Επικίνδυνα Νερά: Μην χρησιμοποιείτε το aquascooter σε νερά με μηλιά κύματα, ισχυρές ρεύσεις ή κοντά σε φυσικά εμπόδια για να αποφύγετε ατυχήματα. Ελέγξτε την Καλή Κατάσταση της Συσκευής: Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το aquascooter για να ελέγξετε τυχόν βλάβες στα στοιχεία όπως κινητήρας, έλικες, καλώδια και μπαταρία.

Μην Υπερβαίνετε το Όριο Βάρους: Τηρήστε το μέγιστο προτεινόμενο βάρος για το aquascooter για να αποφύγετε ζημιές στον κινητήρα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αποφύγετε τη Χρήση με Κατεστραμμένο Εξοπλισμό: Μην χρησιμοποιείτε το aquascooter εάν υπάρχουν ορατά κατεστραμμένα μέρη, όπως έλικες ή καλώδια, για να αποφύγετε τις δυσλειτουργίες ή κινδύνους. Αποφύγετε την Επαφή με Υποβρύχια Αντικείμενα: Μην οδηγείτε το aquascooter κοντά σε υποβρύχια αντικείμενα, βράχους ή άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να το βλάψουν ή να προκαλέσουν ατυχήματα. Διατηρήστε μια Ασφαλή Ταχύτητα: Ρυθμίστε την ταχύτητα ανάλογα με τις ικανότητές σας και τις συνθήκες του νερού για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος. Μην Χρησιμοποιείτε σε Μολυσμένα Νερά: Αποφύγετε τη χρήση του aquascooter σε μολυσμένα ή μη ασφαλή νερά για λόγους υγιεινής και υγείας.

Σβήστε Όταν Δεν Είναι σε Χρήση: Σβήστε το aquascooter όταν δεν είναι σε χρήση για να διατηρήσετε την μπαταρία και να προλάβετε τυχόν ατυχήματα. Χρησιμοποιήστε σε Ρηχά Νερά: Αποφύγετε τη χρήση σε ρηχά νερά και να είστε πάντα προσεκτικοί με τον βυθό. Αποφύγετε τις Υποβολές σε Χτυπήματα: Μην χτυπάτε το aquascooter σε στέρεα αντικείμενα ή στην επιφάνεια του νερού για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές ή ζημιές στον κινητήρα. Μην χρησιμοποιείτε με κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη: Αντικαταστήστε αμέσως τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη για να διασφαλίσετε ότι το aquascooter λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια. Απόρριψη Μπαταρίας Σωστά: Όταν η μπαταρία δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμη, απορρίψτε την ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα για να αποφύγετε περιβαλλοντικές ζημιές. Κρατήστε Μακριά από την Πρόσβαση των Παιδιών: Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι; πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη μη προσβάσιμα από παιδιά για να αποφύγετε κινδύνους πνιγμού, κατάποσης ή τραυματισμού. Χρησιμοποιήστε Μόνο σε Περιβάλλοντα με Θερμοκρασία Μεταξύ 0 και 40°C.

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε συνθήκες θερμοκρασίας εκτός αυτού του εύρους για να αποφύγετε δυσλειτουργίες ή ζημιές. Χρησιμοποιήστε ένα σκουφάκι σε περίπτωση μακριών μαλλιών για να αποφύγετε να μπλεκνεί μέσα στον κινητήρα. Διατηρήστε το κουτί και κυρίως τις σακούλες μακριά από παιδιά για τον προλαχβόν ο κίνδυνος πνιγμού ή κατάποσης. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως οι βηματοδότες. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Espirinet. Πριν από κάθε χρήση, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως το προϊόν. Η Espirinet S.p.A. δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν σε άτομα ή περιουσίες από κακή χρήση του προϊόντος.

TÜRKÇE – TR

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN GÜVENLİK BİLGİLERİ AQUASCOOTER, WATERBOARD

Ürünü kullanmadan önce güvenlik notlarını dikkatlice okuyun ve çevrimiçi kullanım kılavuzuna başvurun. Bu bilgileri gelecekteki referanslar için saklayın ve ürünü üçüncü şahıslara devrettiğinizde dahil edin. Ürünü ve ilgili aksesuarları yalnızca belirtilen kullanım amacı için, belirtilen elektriksel özelliklere uygun olarak ve kapalı ve korunaklı ortamlarda kullanın, ciddi riskleri önlemek için. Ürünü şarjda çok uzun süre bırakmayın veya kullanılmıyorsa veya bir arıza şüphesi varsa prizden çıkarın. Çarpma, düşme, ezilme veya tehlikeli durumlara yol açabilecek sert hareketlerden kaçının.

Üründe bir arıza durumunda asla sökme veya onarma girişiminde bulunmayın. Üründen sıvı sızıntısı olursa, cilt veya gözlerle temastan kaçının; bu durumda, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın ve bir doktora danışın. Her Zaman Güvenlik Ekipmanı Giyin: Su içinde güvenliği sağlamak için bir can yeleği ve diğer koruyucu cihazlar kullanın. Kullanımdan Önce Bataryayı Kontrol Edin: Aktivite sırasında kesintileri önlemek ve doğru çalışmayı sağlamak için bataryanın tamamen şarjlı olduğundan emin olun.

Olumsuz Hava Koşullarında Kullanmayın: Aquascooter'ı fırtına, yoğun yağmur veya güçlü rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında kullanmaktan kaçının. Tehlikeli ve Tehlikeli Sulara Girmeyin: Aquascooter'ı yüksek dalgalar, güçlü akıntılar veya doğal engellerin yakınında kullanmaktan kaçının, kazaları önlemek için. Cihazın İyi Durumda Olduğunu Kontrol Edin: Kullanımdan önce, motor, pervaneler, kablolar ve batarya gibi bileşenlerde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için aquascooter'ı inceleyin.

Ağırlık Limitini Aşmayın: Aquascooter için önerilen maksimum ağırlığa uyun, motor hasarını önlemek ve cihazın ömrünü uzatmak için. Hasarlı Ekipmanla Kullanım Yapmaktan Kaçının: Pervaneler veya kablolar gibi görünür şekilde hasar görmüş parçalar varsa aquascooter'ı kullanmayın, arızaları veya tehlikeleri önlemek için. Suyun Altındaki Nesnelerle Temastan Kaçının: Aquascooter'ı su altındaki nesnelerin, kayaların veya diğer engellerin yakınında kullanmayın, bunlar cihazı hasara veya kazalara neden olabilir. Güvenli Bir Hızda Kalın: Hızınızı yeteneklerinize ve su koşullarına göre ayarlayın, kazaları azaltmak için. Kirli Sularla Kullanım Yapmaktan Kaçının: Hijyen ve sağlık nedenleriyle aquascooter'

Entre 0 y 40°C.
Nu utilizați sau păstrați produsul în condiții de temperatură ridicată sau în afara acestui interval pentru a evita defectiunea sau daune.
Folosiți o cască în cazul pătrunderii apei în motor. Pericol de electrocutare!
Evitați utilizarea dispozitivului în apropierea dispozitivelor medicale. Pericol de interferențe electromagnetice.
Este recomandat să nu folosiți echipamentele pentru persoanele cu pacemaker.
Esprinet, Inarme de fiecare utilizare, este recomandat să verificați corpul produsului. Esprinet S.p.A. nu și în niciun fel nu este responsabil pentru orice daune cauzate persoanelor sau proprietății în urma unei utilizări sau daune cauzate persoanelor în timpul unei utilizări necorespunzătoare și de neglijență.

NEDERLANDS-NL
VEILIGHEDSINFORMATIE VOOR VELIG GEBRUIK VAN AQUASCOOTERS, WATERBOARD
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en raadpleeg de online gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt. Esprinet, Inarme en het product aan diedenen die er gebruik van maken, moeten de aangegeven elektrische specificaties en in geslagen en beschermde omgevingen, om emstige risicio te vermijden.
Laat het product niet te lang opladen of aangesloten op het stopcontact staan, bijvoorbeeld 'zijn ook van toepassing op de accu's van de Accu Vooor Gebruik Zong van de Accu Correct. Wanneer de accu niet meer bruikbaar is, gooi deze dan weg volgens de lokale regelgeving voor elektronisch afval en milieuschade te voorkomen. Houd Buiten Bereik van Kinderen. Dit product is geen speelgoed; het mag op paalsten worden bewaard die niet toegankelijk zijn voor de kinderen. Gebruik Alleen in Droge Omgeving. Gebruik de accu's niet in de regen of in een temperatuur Tussen 0 en 40°C.
Gebruik of bewaar het product bij het temperatuurmen buiten dit bereik om stormgen of schade te voorkomen. Draag een hoofdband bij lang haar om te voorkomen dat het in de motor verstrikt raakt. Bewaar de oors en voorsa de zakken, buiten het bereik van kinderen om het risico op verstikking of verwondingen te voorkomen. Gebruik Alleen Originele Onderdelen. Gebruik de accu's niet op ongeveilen de wateroverstandsgrenzen om de levensduur van de accu's te verminderen. Gebruik Niet in Vervuild Water. Vermijd het gebruik van de aquascooter in vervuild of onveilig water om hygiënische en gezondheidsredenen.
Laat de aquascooter niet onbewaakt staan. Zet de aquascooter altijd uit en haal de sleutel uit de aquascooter wanneer u de aquascooter niet gebruikt, om ongeoorloofdige schade te voorkomen. Gebruik in Ondiep Water. Vermijd gebruik in te diep water en let altijd op de bodem. Vermijd Stoten. Sla de aquascooter niet tegen harde objecten of de wateroppervlakte om mechanische schade of schade aan de motor te voorkomen. Gebruik Niet met Beschadigde of Versleten Onderdelen. Vervang onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen om verdere schade te voorkomen. Gebruik Alleen Originele Uitrusting: Gebruik de accu's niet als er zichtbare beschadigingen zijn, zoals blaren of kabels, om stormgen of gevaren te voorkomen. Draag een beschermende bril om het risico op verblinding door het water te verminderen. Controleer de Accu Voor Gebruik Zorg ervoor dat de accu's goed zijn opgeladen en controleer de tijdens de activiteit te voorkomen dat ze uitvallen en een goede werking te garanderen.
Gebruik Niet Bij Slechte Weersomstandigheden: Vermijd het gebruik van de aquascooter bij ongunstige weersomstandigheden zoals sterke wind of regen om veiligheidsrisicos te voorkomen. Controleer de Accu Voor Gebruik: Controleer de accu's voor gebruik op eventuele schade aan componenten of lekkage om veiligheidsrisicos te voorkomen. Draag Niet Los Zittende Kleding: Draag geen losse kleding die kan verstrikken in de motor voorkomen. Gebruik Niet Bij Gevaarlijk Water: Gebruik de aquascooter niet in gevaarlijke wateren om ongevallen te voorkomen. Controleer de Accu Voor Gebruik: Zorg ervoor dat de accu's goed zijn opgeladen en controleer de tijdens de activiteit te voorkomen dat ze uitvallen en een goede werking te garanderen.
Gebruik Niet Bij Slechte Weersomstandigheden: Vermijd het gebruik van de aquascooter bij ongunstige weersomstandigheden zoals sterke wind of regen om veiligheidsrisicos te voorkomen. Controleer de Accu Voor Gebruik: Controleer de accu's voor gebruik op eventuele schade aan componenten of lekkage om veiligheidsrisicos te voorkomen. Draag Niet Los Zittende Kleding: Draag geen losse kleding die kan verstrikken in de motor voorkomen. Gebruik Niet Bij Gevaarlijk Water: Gebruik de aquascooter niet in gevaarlijke wateren om ongevallen te voorkomen. Controleer de Accu Voor Gebruik: Zorg ervoor dat de accu's goed zijn opgeladen en controleer de tijdens de activiteit te voorkomen dat ze uitvallen en een goede werking te garanderen.

TR- BU ÜRÜNÜN DOĞRU İMHASINA İLİŞKİN BİLGİLER (Direktif 2013/56/EU)
Bu ürün, yaşam döngüsü sona erdiğinde ayrı bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Ürün veya ambalajı üzerindeki bu işaret, ürünün, çıkarılabilir pil de dahil olmak üzere, kullanım ömrü sonunda sorumlu olduğunu ifade eder. Ayrıca, kullanılan pil veya akümülatörlerin ömrünün sona ermesinden sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Ürünün kullanım kılavuzunu takip ederek, ürünü kullanım ömrü boyunca dikkatli bir şekilde saklayarak ürünün kullanım ömrünü uzatmak ve ürünün çevresel etkisini azaltmak sizin sorumluluğunuzdadır. Pil veya akümülatörlerin ömrünün sona ermesinden sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Ürünün kullanım kılavuzunu takip ederek, ürünü kullanım ömrü boyunca dikkatli bir şekilde saklayarak ürünün kullanım ömrünü uzatmak ve ürünün çevresel etkisini azaltmak sizin sorumluluğunuzdadır. Esprinet, Inarme ve Esprinet S.p.A. ve/veya bağlantılı kuruluşlar, herhangi bir kullanıcıya veya kullanıcıya ait mülke yapılan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz. Ürün, yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar ve kullanım koşulları dahilinde kullanılmalıdır. Yanlış veya tehlikeli kullanım, ürünün veya kullanıcının güvenliğini tehlikeye atabilir. Kullanıcı, ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir sorundan veya olaydan sorumludur. Esprinet, Inarme ve Esprinet S.p.A. ve/veya bağlantılı kuruluşlar, ürünün yanlış veya tehlikeli kullanımı veya kullanıcının ihmali nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hasar veya yaralanma konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Esprinet, Inarme ve Esprinet S.p.A. ve/veya bağlantılı kuruluşlar, ürünün yanlış veya tehlikeli kullanımı veya kullanıcının ihmali nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hasar veya yaralanma konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

EST-EE
TURVATEAVE VEEKLUGURITE, VEEALUSTE OHUTUKS TAGAMISEKS
Lugege hoolikalt turvaõpandeid ja tutvuge kasutusjuhendiga veebis enne toote kasutamist. Hoidke need juhised tulevaseks kasutamiseks alles. Ärge laske toote kasutamisel ühelgil inimesel, kes ei ole tutvunud ettenähtud ohutusega, ilma nõuetekohase juhendamiseta toote juurde. Ärge laske toote kasutamisel ühelgil inimesel, kes ei ole kasutuses kõik ohutusnõuded läbi töötanud ja mõistnud. Hoidke veeloodete, ehkemehi vale käitumise ja ohutusnõuete mittejärgimise korral kaasnevate ohtude tõttu kõrvaloleva isikuga kaugel. Ärge kasutage veeloodet, kui toote jaoks vajalikke osi ei ole korrektselt paigaldatud. Ärge kasutage veeloodet, kui toote jaoks vajalikke osi ei ole korrektselt paigaldatud. Ärge jätkake kasutamist ja kasutage veeloodet ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage ega hoidke toodet vajaspool seda temperatuurivahemikus 0 kuni 40°C.
Ärge kasutage ega hoidke toodet vajaspool seda temperatuurivahemikus 0 kuni 40°C.
Lülitage välja, kui ei kasutu; lülitage veeloodur välja, kui see ei ole kasutuses, ei säilitada akut ja veeloodur kõrvalises kohas ja ärge laske lastel ja loomadel veeloodur puutuda. Hoidke akut kõrvalises kohas ja ärge laske lastel ja loomadel akut puutuda. Hoidke veeloodur ja akut kõrvalises kohas vastavalt oma võimetele. Ärge laske veeloodur ja akut puhtaks ja hoolitsemata jätmisel ja muul kaitsevahendi, et tagada ohutus vees. Kontrollige akut enne iga kasutamist, veenduge, et akul on täiskõlbulik seisud, et vältida tegevuse ajal ootamatu seiskumise ohu. Ärge laadige veeloodur kasutamisel kasutamisel ja muul kaitsevahendi, et tagada ohutus vees. Kontrollige akut enne iga kasutamist, veenduge, et akul on täiskõlbulik seisud, et vältida tegevuse ajal ootamatu seiskumise ohu. Ärge laadige veeloodur kõrgete lainete, tugevate hoovuste või ebatuvalises vees hõljeenil ja vees.
Ärge laadige veeloodur kõrgete lainete, tugevate hoovuste või ebatuvalises vees hõljeenil ja vees. Ärge kasutage veeloodur kõrgete lainete, tugevate hoovuste või ebatuvalises vees hõljeenil ja vees. Ärge kasutage kahjustatud või kulunud osadega: asendage kohe kulunud või kahjustatud osad, et tagada veeloodur korrektne ja ohutu toimimine. Utilizeerige aku õigesti: kõik akud ei ole taaskasutatavad ja nõuavad spetsiaalset käsitsemist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas: see toode ei ole mõeldud, sisi toote lastele